

Stoppet håndvask

De fleste oplever på et eller andet tidspunkt, at håndvasken stopper til. Er afløbet i din håndvask stoppet, kan du selv prøve at fjerne proppen.



Det kan du gøre:

1. Tag proppen i vasken op og rens den.
2. Hæld kogende vand i afløbet. Brug ikke afløbsrens, da det er giftigt og i værste fald kan ætse mere.
3. Hvis det ikke virker med kogende vand, skal du have fat i en svupper. Sæt den over afløbet, fyld vand i vasken og hold en hånd eller klud for overløbet. Tryk svupperen ned, og hiv op et par gange for at løsne proppen af skidt. Gentag indtil problemet er løst.

Hvis ingen af disse råd virker, kan du kontakte din ejendomsfunktionær. Du finder deres kontaktoplysninger under din afdeling.

Kilde: www.bolius.dk