

# Stoppet toilet

Hvis dit toilet siger en gurgle-lyd, og vandet løber langsommere end det plejer, er dit toilet nok ved at være stoppet. Der er heldigvis ting, du kan gøre, hvis dit toilet stopper til:

## Giv det lidt tid

Er dit toilet stoppet, kan det bl.a. skyldes toiletpapir. Derfor kan du i første omgang vente lidt og se om det hjælper, når papiret er blevet opløst.

Hvis det ikke virker, kan du prøve et af de følgende råd:

## Hæld vand i

Fyld en spand med ca. 10 liter vand og hæld det hurtigt ned i toilettet. Gentag evt. et par gange.

## Brug en svupper, hvis toilettet er helt stoppet

Tag gummihandsker på, find din svupper og pres den så langt ned i toiletkummen som muligt. Ryk den hurtigt op. Gentag til vandstanden synker normalt.



## Rens det tilstoppede toilet med opvaskemiddel

Hvis du ikke har en svupper, kan du forsøge med opvaskemiddel.

1. Hæld op til en deciliter opvaskemiddel i det stoppede toilet.
2. Hæld dernæst en spand varmt vand i.
3. Vent i 15-20 minutter til toilettet forhåbentligt er uden vand.
4. Hæld en spand varmt vand hurtigt i toiletkummen og gentag, indtil du er sikker på at proppen er opløst.

Hvis ingen af disse råd virker, kan du kontakte din ejendomsfunktionær. Du finder deres kontaktoplysninger under din afdeling.

Husk, at du af hensyn til miljøet bør være tilbageholdende med at gribe til kemikalier som afløbsrens, klorin og kaustisk soda, når det drejer sig om et stoppet afløb.

**Sådan undgår du et tilstoppet toilet:** Det er vigtigt, at du ikke skyller køkkenrulle, bleer, bind, vatpinde eller andre ting ud i toilettet.